

ERKLÄRUNGEN

HAUPTINSPEKTION =

Die Hauptinspektion gilt für alle Fahrzeuge. Sie ist alle 12 Monate oder 25.000 km fällig (je nachdem, was zuerst eintritt).

Hauptinspektion "A"

nach 12 Monaten/25.000 km, 36 Monaten/75.000 km, 60 Monaten/125.000 km, 84 Monaten/175.000 km usw.

Hauptinspektion "B"

nach 24 Monaten/50.000 km, 48 Monaten/100.000 km, 72 Monaten/150.000 km, 96 Monaten/200.000 km usw. Nicht alle Arbeiten sind bei jeder Hauptinspektion fällig - ggf. sind entsprechende Hinweise vorgesehen, wie etwa 100K (zeigt an, daß diese Arbeit nur nach 60 Monaten/ 100.000 km anfällt)