



MG F
(alle Modelle)

INSPEKTIONS-CHECKLISTE

Herr/Frau/Fr: _____ Modell: _____ Amtl. Kennzeichen: _____

Rechnungs-/Auftragsnummer: _____ Kilometerstand: _____ Fahrgestellnummer: _____

Seinspektionstyp:	FS	A	B	A	B	A	B	A	B		
Monatel./000 km:	3/5	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160		

Einstellenschiemerenwechselfaustauschen - Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, müssen als Material- und Lohnkosten zus ätzlich in Rechnung gestellt werden.

VORBEREITUNGSARBEITEN

1. **Vor Aufnahme der Arbeiten kontrollieren, ob noch irgendwelche Wartungsmaßnahmen zu beenden sind.**

FS ERSTE INSPEKTION

2. **Motoröl und Filter wechseln - nur nach den ersten 5.000 km**
3. **Aufhängungshöhe kontrollieren**

A B HAUPTINSPEKTION

4. **jährliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - mit der speziellen Checkliste**

5. **Motor-/Serviceklappe entfernen**

6. **Motorabdeckung entfernen**

7. **Motoröl und Filter wechseln**

8. **Frostschutzmittel wechseln - nach 60k und dann alle 40k**

9. **Batterieanschlüsse und Frostschutzlösung kontrollieren**

10. **Stand der Brems-, Kupplungs- und Getriebeölwanne kontrollieren**

11. **Druckensensorschläuche und Unterdruckleitungen kontrollieren**

12. **200k Nockenwellenantriebsriemen austauschen**

13. **Kühlung, Schläuche und Anschlüsse auf Anzeichen von Undichtheit und Zustand kontrollieren**

14. **Kraftstoff- und Kupplungsleitungen auf Anzeichen von Undichtheit und Zustand kontrollieren**

15. **Zustand der Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche und Ventile kontrollieren, falls vorgesehen**

16. **Klimaanlage, Schläuche und Schauglas kontrollieren**

17. **Spannung und Zustand von Hilfsantriebsriemen kontrollieren**

18. **Luftfiltereinsatz wechseln**

19. **100k Kraftstofffilter wechseln**

20. **100k Zündkerzen erneuern**

21. **200k Bremsflüssigkeit wechseln - alle 24 Monate, unabhängig vom Kilometerstand* (im Kundendienstheft vermerken)**

22. **Auspuffanlage und Hitzeschilde kontrollieren**

23. **Laufräder vorn abbauen**

24. **Vordere Bremsbeläge, Scheiben, Sättel und Leitungen kontrollieren**

25. **Laufräder hinten abbauen**

26. **Hintere Bremsbeläge, Zylinder, Scheiben, Sättel und Leitungen kontrollieren**

27. **Laufäder kontrollieren**

28. **Aufhängung und Lenkung auf Anzeichen von Undichtheit oder Verschleiß kontrollieren**

29. **Aufhängungsdrehpunkte einfetten**

30. **Radlager, Antriebswellen und Faltenbälge kontrollieren**

31. **Handbremse einstellen - nur nach den ersten 20.000 km**

32. **Funktion der Handbremse kontrollieren**

A B HAUPTINSPEKTION

33. **Schließbleche, Schloßfallen (mit Rover Schloßblett), Türscharniere und Türanschläge schmieren**

34. **Verdeckdrehpunkte schmieren (Hardtop nötigenfalls entfernen)**

35. **Reifenfülldruck, Zustand und Profil kontrollieren (mm)**

36. **Aufhängungshöhe kontrollieren**

37. **Lampen, Signaltürmer und Blinker kontrollieren**

38. **Scheibenwischer und Waschanlage kontrollieren**

39. **Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen**

AIRBAG-AUSTAUSCH - ALLE 10 JAHRE

Airbag-Module und Drehkoppler unabhängig vom Kilometerstand nach 10 Jahren austauschen.

40. **Airbag-Modul(e) austauschen***

41. **Airbag-Drehkoppler austauschen* - nur bei Einzelairbag**

NACH JEDER HAUPTINSPEKTION

42. **Fahrttest durchführen, einwandfreie Funktion aller Fahrzeugsysteme kontrollieren**

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, Straßen- und Klimabedingungen eingesetzt werden. Bei häufigen Kurzstreckenfahrten bzw. permanentem Innenstadtdverkehr, Temperaturextremen, unbefestigter Straßen oder häufigem Anhängerbetrieb empfehlen sich kürzere Wartungsintervalle.

Inspektion durchgeführt, Durchrostungs-/Lackuntersuchung vorgenommen und Kundendienstheft abgestempelt

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

Kunde